

CDVI Atrium A22

Styring av innbruddsalarm

Storm Interface kortleser

Aktivering av integrasjon med innbruddsalarm:

Dette må gjøres på hver kontrollenhet som skal kunne styre innbruddsalarmanlegget.

Atrium - Demo Arna

Instrumentpanel Hardware Avansert konfigurasjon Konto

Systemoversikt Inngang Utgang Dørlås Relè Sirener Sabotasjekontakter Lesere APMs PIMs Schlage

Systemoversikt

Endom Ta bort Erstatt Laster opp programvare Lokalisør Synkroniser Omstart Gjenopprett fabrikkinnstillinger

A22 [2-Door Controller] (A2-20-21-65), Online

Modul

Visningsnavn: A22 [2-Door Controller]
Produktkode: A22
Serienummer: A2-20-21-65

Enhetsgenskaper

Generell info

Visningsnavn: A22 [2-Door Controller]
Produktkode: A22
Serienummer: A2-20-21-65
Firmwareversjon: 4.12.0091

Tidsone

Nettverksinnstillinger

Alternativ

Bruker DHCP

MAC Adresse: 00:1E:CC:02:22:64
IP-Adresse: 192.168.1.84
Gateway: 192.168.1.1
Subnetmaske: 255.255.255.0
DNS IP Adresse: 192.168.1.1
Programvareport: 10000
Web port: 80

Kommunikasjonsskjema

Passord:
Bekreft passord:

Avanserte alternativ

Monitorering Nettpenning Batteri **Integrasjon**

Alternativ

Alarmintegrasjon ☒
Master-sentral ☐

Lagre Avbryt

Demo Arna USER INSTALLER, (Installatør):

Alarmstyring for et område:

Her velges inn- og utganger for styring av alarm for hvert område. Inngang for alarmstatus er ikke 100 % nødvendig for funksjonen. Reléene som vanligvis brukes til dørstyring kan brukes til styring av alarm. I så tilfelle kobler man låsen til spenningsutgangen i stedet.

Atrium - Demo Arna

Instrumentpanel Hardware Avansert konfigurasjon Konto

Legitimasjoner Brukere Kort Helligdager Tidsskjema Områder Adgangsnivåer Tilgangsrettighets grupper Dører Relé Inngang Utgang Hendelser Rapporter Norsk Språk

Områder

Endom Alarm på Frakoble Ta bort Vis status

Visningsnavn	ID	Enhets-serienummer #	Alarm
Lager	1	A2-20-21-65	☒
A2-20-21-65: Area Door 02	2	A2-20-21-65	☐
o1	3	A2-20-21-65	☐
o2	4	A2-20-21-65	☐

Områdeegenskaper

Generell info
Visningsnavn: Lager

Anti-passback
☐ Aktiv
Skjema: Schedule Always
☒ Anti-passback, forsinkelse (minutter) :
Type: Myk Anti-passback
☐ Nullstill tid:

Integration **Hendelser** **Notater**

Alarm

☒ Aktiv

Inngang som viser status for av og på alarmering: Input 01 (A2-20-21-65)

Inngang for alarmstatus:

Utgang fra systemet: Relay 01 (A2-20-21-65)

Funksjon på utgang: Puls

Forsinket puls: 4

Lagre Avbryt

2017-10-16 08.48.11	Områdeaktivering forespørsel sendt	Område: Lager	Bruker
2017-10-16 08.48.11	Dør låst etter utpassering	Dør: A2-20-21-65: Door 02	Dør:

Egenskaper for dørlås:

Dersom man bruker et av reléene til styring av alarm, så må man også fjerne reléet fra dørlåsegenskaper. Legg merke til at spenningsutgangen fremdeles er valgt.

Atrium - Demo Arna

Instrumentpanel Hardware Avansert konfigurasjon Konto

Systemoversikt Inngang Utgang Dørlås Relé Sirener Sabotasekontakter Lesere APMs PIMs

Hardware Schlage

Systemoversikt

Eiendom Ta bort Erstatt Laster opp programvare Lokalisér ... Synkroniser Omstart Gjenopprett fabriksinnstillingen

A22 [2-Door Controller] (A2-20-21-65), **Online**

Innganger
Utganger
Lesere
Dører
Områder
Dørlåser
Spenning lås
Relé
Sabotasekontakter

Eiendom ☐ Vis status

Aktiv	Visningsnavn	ID	Enhets-serienummer #	Omvendt funksjon
☒	Door 01 Lock	1	A2-20-21-65	☐
☒	Door 02 Lock	2	A2-20-21-65	☐

Dørlåsegenskaper

Generell info

Visningsnavn: Door 01 Lock

☒ Aktiv ☐ Omvendt funksjon

Spenning lås valg

Enhet: Vlock 01 (A2-20-21-65)

Reléegenskaper

Enhet:

Notater

Notater

Avanserte alternativ

Lagre Avbryt

017-10-16 08.55.14	Tilgang til område godkjent	Område: Lager, dør: A2-20-21-65: Door 02
017-10-16 08.49.03	Områdeaktivering forespørsel sendt	Område: Lager
017-10-16 08.49.03	Dør låst etter utpassering	Dør: A2-20-21-65: Door 02
017-10-16 08.48.58	Bruker entret område	Område: Lager, dør: A2-20-21-65: Door 02
017-10-16 08.48.58	Dør opplåst etter innpassering	Dør: A2-20-21-65: Door 02
017-10-16 08.48.58	Tilgang til område godkjent	Område: Lager, dør: A2-20-21-65: Door 02

Døregenskaper:

For å kunne tilkoble innbruddsalarmanlegget fra kortleseren er det nødvendig å aktivere funksjonen "dobbelkort".

- Dersom opplåsningsalternativ er satt til kun kort, viser man kortet to ganger for å tilkoble innbruddsalarmanlegget.
- Dersom opplåsningsalternativ er satt til kort og PIN, vil sekvensen for å tilkoble innbruddsalarmanlegget være kort, PIN, kort, PIN. Med andre ord, man åpner døren to ganger på rad innen få sekunder.
- Brukerne behøver ikke å foreta seg noe spesielt for å frakoble innbruddsalarmanlegget. Ved forsøk på å åpne døren mens anlegget er tilkoblet vil alarmstyringsutgangen aktiveres. Kontrollenheten venter deretter på statusendring fra innbruddsalarmanlegget. Deretter åpnes døren.

Døregenskaper

Generell info
Visningsnavn: A2-20-21-65: Door 02
Aktiv

Alternativ
☐ Låses når døren åpnes
☒ Låses når døren stenges
☐ Kan stå åpen
☒ Dobbelkort

Sett brukers lokasjon til..
☒ Adgang gyldig
☐ Dør åpen

Tidsskjema
Låsskjema: Schedule Never
☒ Lås opp ved første gyldige passering

Tidinnstillinger
Opplåsingstid (sekunder): 5
Utvidet tid (sekunder): 15
For-alarm dørforsinkelse (sekunder): 45
Åpen for lenge alarm (sekunder): 15

Konfigurasjon | Hendelser | Notater

Side A
Område:
Dørkontaktinnang:
REX:
Leser: Reader 02 (A2-20-21-65)
Kamera:
Opplåsningsalternativ: ☒ Kort ☒ ...og pin-kode
PIN-skjema: Schedule Always
☐ PIN-kode
☐ REX ☐ .. selv om dør er åpen
REX tidsskjema: Schedule Never
☐ Inter-lock på denne siden
☐ To mann regel

Side B
Område: Lager (A2-20-21-65)
Dørkontaktinnang:
REX: Door 02 Rex (A2-20-21-65)
Leser:
Lås: Door 02 Lock (A2-20-21-65)
Kamera:
Opplåsningsalternativ: ☐ Kort ☐ ...og pin-kode
PIN-skjema: Schedule Never
☐ PIN-kode
☒ REX ☐ .. selv om dør er åpen
REX tidsskjema: Schedule Always
☐ Inter-lock på denne siden
☐ To mann regel

Lagre | Avbryt

Brukerrettigheter:

Alle brukere som skal kunne til- og frakoble innbruddsalarmanlegget må gis tillatelse til dette.

Atrium - Uemo Arna

Instrumentpanel Hardware Avansert konfigurasjon Konto

Brukere Kort Helligdager Tidsskjema Områder Adgangsnivåer Tilgangsrettighets grupper Dører Relé Inngang Utgang Heiser Etasjer Etasjenivåer Hendelser

Legitimasjoner Tilgangskonfigurasjon Kontroll Elevators Monit

Brukere

Legg til Egenskaper Ta bort Sett brukerens lokasjon till Ukjent Find

Aktiv	Etternavn	Fornavn	Adgangsnivåer	Aktiveringsdato	Utløpsdato	PIN-kode	Systeminnlogging	Lokalisering	Dato og tid
☒		thore	alltid, (2)	2017-09-26 00.00		☒	☐	Lager	2017-10-16 09.59.03
☒	ADMINISTRATOR	USER	Access Level Always	2000-01-01 00.00		☐	☒	Ukjent	Ukjent
☒	INSTALLER	USER		2014-08-04 00.00		☐	☒	Ukjent	Ukjent

Brukeregenskaper

Generell info

Fornavn: thore

Etternavn:

☒ Aktiv

☐ Tillat utvidet tid

☐ Kan programmere kort

☐ Overstyre anti-passback

☐ ~~Overstyre sluss~~

☒ Kan aktivere alarm

☒ Kan frakoble alarm

Aktiveringsdato: 2017-09-26 00.00

Utløpsdato:

Språk: English

Arbeid Hjem Hendelser Notater

Legitimasjoner Adgangsnivåer Etasjenivåer

Kort

Tildel Ta bort Legg til Egenskaper

Aktiv	ID	Visningsnavn	Nummer	Brukere	Aktiveringsdato	Utløpsdato	Mistet	Stjålet	Pro
☒		P[83:65268] [53FEF4]	83:65268	thore	2017-09-26 00.00		☐	☐	
☒		Storm	578920794	thore	2017-10-09 00.00		☐	☐	

2

PIN-kode

Tildel kode

Kode: *****

Bekreft kode:

Systeminnlogging

☐ Tildel innlogging

Lagre Avbryt

2017-10-16 09:59:03 Tilgang til område godkjent Område: Lager, dør: A2-20-21-65: Door 02 Brukere: thore, kort: P[83:65268] [53FEF4] og PIN

2017-10-16 09:58:24 Bruker logget på Atrium PC programvare Brukerinnlogging: Brukere: USER INSTALLER

2017-10-16 09:58:15 Atrium PC Server innlogget Brukerinnlogging:

Invertering av LED utgang:

Dette gjør at LED på Storm Interface AXS S60 kortleser indikerer rød/grønn status korrekt.

Brukere

Kort

Legitimasjoner

Helligdager

Tidsskjema

Områder

Adgangsnivåer

Tilgangsrettighets grupper

Tilgangskonfigurasjon

Utgang

Eiendom

Aktiver

Tilbakestill

Aktiv	Visningsnavn	ID	Enhets-serienummer #	Omvendt funksjon	
☒	Reader 01 Red Light	1	A2-20-21-65	☐	
☒	Reader 01 Green Light	2	A2-20-21-65	☐	
☒	Reader 01 Buzzer	3	A2-20-21-65	☐	
☒	Reader 02 Red Light	4	A2-20-21-65	☒	
☒	Reader 02 Green Light	5	A2-20-21-65	☐	
☒	Reader 02 Buzzer	6	A2-20-21-65	☐	
☒	Output 01	7	A2-20-21-65	☐	
☒	Output 02	8	A2-20-21-65	☐	

8 | 1 / 8

Hendelser

Vise detaljer

☒ Tilgang

☒ Sikkerhet

☒ Alarmer

☒ Feil

☒ And

Dato og tid	Beskrivelse
2017-10-16 08.49.03	Områdeaktivering forespørsel sendt

Storm Interface AXS S60 MULTICLASS ILLUMINATED KEYPAD + CONTACTLESS READER DS602W2P

Kortleseren må konfigureres for 8/32 bit format på følgende måte:



Configuration

On power-up, you have the option to

- change the wiegand format,
- change the site code, or
- reset to defaults.

Power up and press the '#' key within 3 sec and the red led will start flashing, then enter the engineering code '#725'. On acceptance, the green LED will be displayed for 2 seconds and the buzzer will sound a confirmation beep.

If the unit is left unattended during programming then after 10 seconds it will timeout and drop back into Entry Mode.

For 32 bit Wiegand, the **site code** must be less than or equal to '65535'.

For 26 bit communication the site code must be less than or equal to '00255'.

